



PRENETT A: Fjerner garvestofholdige pletter som kaffe, te, rødvin, frugt og græs etc. pH værdi 3,0-4,0

PRENETT B: Fjerner æggehvide- og stivelsesholdige pletter, som blad, mælk, madrester, sved etc. pH værdi: 9,5-10,5.

PRENETT C: Fjerner vandopløselige pletter som farve, lak, kosmetik, klæbermidler etc. pH værdi ca. 7,0.

PRENETT A-B-C kan opløses i renevædske. De indeholder ingen halogeneret kulbrinte. Ved korrekt brug er de hverken sundhedsskadelige eller skadelige for spildevandet.

Henvisning

PRENETT A-B-C er KUN beregnet til anvendelse i rengøring med opløsningsmidler. Ved substantiv-indfarvning af bomuld og silke, samt i tvivlstilfælde anbefales det at foretage prøve på et ikke synbart sted.

Anvendelse

Fordetachering

1. Pletten identificeres og fugtes sparsomt med den tilsvarende PRENETT type.
2. Indarbejd midlet med pletfjernerbørsten i overensstemmelse med tøjets modtagelighed.
3. Efter 10-20 min. fra påførelsen af PRENETT A-B-C, renses artiklen normalt.

Fordetachering middel før rengøring til tekstilrengøring i opløsningsmidler. Til brug i perklor, kulbrinte og i opløsningsmiddel Cyclosiloxan D5.

Henvisning

Ved olie, fedt eller lak, kann en behandling med DEPRIT PROFESSIONAL 4 være tilrådelig. I dette tilfælde, skal størstedelen af fordetacheringsmidlet blæses væk med en luftpistol før der renses rens maskinen.

Ved sarte ikke farveægte stoffer bør hovedmængden af **PRENETT A-B-C** blæses ud med trykluft inden normal rensning i maskinen.

Generel henvisning:

Til fordetachering middel i den kemiske rengøring er PRENETT A-B-C, der er uafhængig af det anvendte opløsningsmiddel, en pletfjerner, der kan anvendes universalt. DEPRIT PROFESSIONAL skal anvendes til pletfjernelse før våd rengøring.

Udelukkende DEPRIT PROFESSIONAL er beregnet til pletfjernelse efter rengøringen. Dermed kan 80 – 90 % af alle pletter bearbejdes succesfuldt med produkterne -1, -2 og -3. For specialkrav, der rækker derudover, er produkterne -4, -5 og -6 effektive problemløser.

Brug og opbevaring

Opbevares tørt og køligt. Emballagen skal igen lukkes tæt efter udtagningen. PRENETT ABC kan opbevares i mindst 24 måneder i lukket emballage.

Pletkort	A	B	C
Asfalt			X
Banan	X		
Blod		X	
Blæk		X	
Chokolade	X	X	
Cola			
Fedtstoffer			X
Flødeis		X	
Frugt	X		
Frugtsaft	X		
Garvesyra	X		
Harpiks			X
Kaffe	X		
Kakao		X	
Kosmetik			X
Kuglepen			X
Kunstharpikslak			X
Lak/fernis			X
Likør	X		
Lim			X
Limonade	X		
Læbestift			X
læderpletter	X		
Mad		X	
Make-up			
Medicin	X		
Metalpletter	X		
Mælk		X	
Neglelak			X
Oliemaling			X
Opkast		X	
Parfume	X		
Rødvin	X		
Skosvæerte			X
Smørelse (vognsmørelse)			X
Sod			X
Stivelse		X	
Sved		X	
Te	X		
Tjære			X
Tryksvæerte			X
Tyggegummi			X
Universalklæber			X
Urin	X		
Voks			X
Æggehvide-blomme		X	
Øl		X	

Alle oplysninger baserer på vor nuværende viden. Anvendelsen af produktet skal tilpasses de pågældende driftsforhold. Eventuelle forpligtelser kan ikke udledes.

kreussler

*Kompetent og effektiv
i tekstilkemi og hygiejne*